

Impressum

Denominazione macchina
 Argano a fune
 ESW 500
 ESW 800

Numero articolo
 6196500
 6199800

Costruttore
 Stürmer Maschinen GmbH Dr.-Robert-Pfleger-Str.
 26 D-96103 Hallstadt

Numero verde: 0049 (0) 900 19 68 220
 (0,49 Euro da rete fissa tedesca)

Fax: 0951 96555-55
E-Mail: info@unicraft.de
Sito web: www.unicraft.de

Indicazioni sul manuale d'uso

Manuale d'uso originale
 Edizione: 05/03/2015
 Versione: 1.02
 Lingua: tedesco
 Autore: MS

Indicazioni sul diritto d'autore

Copyright © 2015 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Deutschland.

Il contenuto di questo manuale d'uso è proprietà esclusiva della azienda Stürmer. La distribuzione e la riproduzione del presente documento, l'utilizzo e la diffusione del relativo contenuto sono vietati se non specificamente autorizzati. La violazione del copyright comporta pene sanzionatorie.

Con riserva di correzioni e di modifiche tecniche.

Indice

1 Introduzione	3
1.1 Diritti d'autore	3
1.2 Servizio assistenza clienti	3
1.3 Limitazioni di responsabilità.....	3
2 Sicurezza	3
2.1 Selezione dei simboli.....	3
2.2 Responsabilità del gestore	4
2.3 Requisiti del personale	5
2.4 Dispositivi di protezione individuali (DPI)	5
2.5 Dispositivi di sicurezza	5
2.6 Simboli di sicurezza sull'argano a fune	6
2.7 Norme generali di sicurezza	6
2.8 Norme di sicurezza per operatore	6
2.9 Controlli	7
3 Uso Appropriato	7
3.1 Uso improprio ragionevolmente prevedibile.....	7
3.2 Rischi residui	7
4 Dati tecnici	7
4.1 Tabella	7
4.2 Targhetta identificativa	8
5 Trasporto, imballaggio e deposito	8
5.1 Trasporto	8
5.2 Imballaggio	8
5.3 Deposito	8
6 Descrizione dell'apparecchio	8
6.1 Rappresentazione	8
6.2 Dotazione	9
7 Installazione	9
8 Funzionamento	9
8.1 Condizioni d'uso	11
8.2 Collaudo	11
8.3 Sollevamento del carico	11
8.4 Abbassamento del carico	11
8.5 Funzionamento con puleggia	12
9 Assistenza, manutenzione e riparazione	12
9.1 Pulizia	12
9.2 Manutenzione e riparazioni	12
10 Controllo dell'argano a fune	14
11 Individuazione guasti	15
12 Smontamento, riciclo di apparecchi usati	15
12.1 Messa fuori servizio	15
12.2 Smontamento di lubrificanti	15
13 Responsabilità per vizi (Garanzia)	16
14 Pezzi di ricambio	17
14.1 Ordinazione dei pezzi di ricambio	17
14.2 Disegno pezzi di ricambio.....	18
14.3 Schema di installazione elettrico	19
15 Dichiarazione di conformità CE	20
16 Piano di manutenzione	21

1 Introduzione

Con l'acquisto dell'argano a fune Unicraft avete fatto un'ottima scelta.

Prima della messa in funzione leggere attentamente il manuale d'uso.

Il manuale contiene le informazioni per una corretta messa in funzione, l'uso conforme alle norme e il funzionamento e la manutenzione sicuri ed efficienti del vostro argano a fune.

Il manuale d'uso è parte integrante dell'argano elettrico. Tenere sempre il manuale d'uso sul luogo di utilizzo dell'argano. Inoltre rispettare le prescrizioni antirisonanze locali e le disposizioni di sicurezza per il campo d'impiego dell'argano elettrico.

1.1 Diritti d'autore

Il contenuto di questo manuale è protetto dal diritto d'autore. Il suo utilizzo è consentito nell'ambito di utilizzo dell'argano elettrico. Un ulteriore utilizzo è vietato senza consenso scritto del produttore.

1.2 Servizio assistenza clienti

Se ci fossero domande circa l'argano a fune o per informazioni tecniche rivolgersi al proprio rivenditore, che fornisce assistenza con informazioni e consulenza a cura di esperti.

Germania:
 Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
 D-96103 Hallstadt

Servizio riparazioni:

Numero verde: 0049 (0) 900 19 68 220
 (0,49 Euro da rete fissa tedesca)
 Fax: 0049 (0) 951 96555-111
 E-Mail: service@stuermer-maschinen.de

Ordinazione pezzi di ricambio:

Fax: 0951 96555-119
 E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Siamo sempre interessati a informazioni ed esperienze emerse durante l'utilizzo che possano essere significative per un miglioramento del nostro prodotto.

1.3 Limitazione di responsabilità

Tutte le indicazioni e le avvertenze di questo manuale sono state redatte tenendo conto delle norme e prescrizioni vigenti, dello stato della tecnica e della nostra conoscenza ed esperienza pluridecennale.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni riportati nei casi di seguito elencati:

- mancato rispetto del manuale,
- utilizzo non conforme alle norme,
- utilizzo da parte di personale non istruito,
- modifiche costruttive arbitrarie,
- modifiche tecniche,
- utilizzo di pezzi di ricambio non consentiti.

La fornitura effettiva può differire in caso di forme speciali, di ricorso ad opzioni di consegna supplementari o sulla base di modifiche tecniche più recenti delle dichiarazioni e illustrazioni qui descritte.

Valgono gli obblighi concordati nel contratto di fornitura, le condizioni contrattuali generali, i termini di resa del produttore e le norme legali vigenti al momento della stipula del contratto.

2 Sicurezza

Questo paragrafo offre una panoramica delle più importanti norme di sicurezza per la protezione individuale e per un funzionamento sicuro e senza anomalie. Ulteriori norme di sicurezza sono contenute nei singoli paragrafi.

2.1 Spiegazione dei simboli

Avvertenze di sicurezza

Nel presente manuale le avvertenze di sicurezza sono contrassegnate da simboli. Le avvertenze di sicurezza sono introdotte da parole di segnalazione, che indicano la gravità del pericolo.



PERICOLO!

Questa combinazione di simbolo e parola indica una situazione di pericolo imminente che può comportare la morte o gravi lesioni se non viene evitata.